

1000i IPKTS

Guía de configuración de Bluetooth

Versión	Fecha	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS
1.0	2022/10/07	Versión inicial
1.1	2024/09/29	Añadidos modelos de auriculares Bluetooth (Apple AirPods, Galaxy Buds)

Contenido

- Introducción
- MENÚ LCD
 - Teclas de función e icono de estado Bluetooth
 - Cómo configurar Bluetooth
 - Cómo abrir el menú «Bluetooth»
 - Activar Bluetooth y buscar auriculares
 - Conectar los auriculares BT encontrados
 - Conectar unos auriculares BT guardados
 - Desconectar los auriculares BT conectados
 - Eliminar los auriculares BT conectados
 - Eliminar unos auriculares BT guardados
 - Desactivar Bluetooth
 - Cómo salir del menú Bluetooth

Introducción

El 1000i dispone de un puerto USB para conectar auriculares Bluetooth mediante un adaptador BT y ofrece un menú LCD para configurar Bluetooth.

El menú Bluetooth solo aparece cuando hay instalado un adaptador Bluetooth.

- Los auriculares Bluetooth se añaden, eliminan y gestionan desde el menú del teléfono, sin configurar el sistema, pero debe activar el modo auriculares en el menú del sistema para utilizarlos.
- Para responder una llamada entrante con el botón de los auriculares, los auriculares Bluetooth gestionan siempre el timbre, con independencia del modo de timbre configurado.
- Como el 1000i solo admite el perfil de auriculares Bluetooth (HSP), el botón de los auriculares solo permite (1) responder una llamada entrante o (2) finalizar una llamada.

Los modelos y adaptadores/auriculares Bluetooth compatibles son los siguientes.

- **Modelos y versiones compatibles**

- 1040i and 1050i (Version R1.3.1 or later)

- **Listas de compatibilidad**

- Adaptadores USB Bluetooth:** Solo es compatible Bluetooth 4.0 con chipset CSR.

ASUS USB-BT400 USB Adapter (Bluetooth 4.0 USB Adapter)

TP-LINK UB400 (Bluetooth 4.0)

UGREEN USB Bluetooth 4.0 Adapter (Chip model : CSR8510)

- **Auriculares Bluetooth**

Plantronics PLT E100 Series

Jabra STEEL a1.17.0

Jabra Evolve 75e

Apple AirPods

Galaxy Buds

NOTA

1) Ericsson-LG Enterprise no garantiza otros modelos distintos de los indicados; esta lista se actualizará cuando finalicen las pruebas de nuevos modelos.

2) Los adaptadores Bluetooth y Wi-Fi no pueden usarse a la vez; utilice solo uno.

1000iMenú LCD de IPKTS

Teclas de función e icono de estado Bluetooth

Funciones de los botones del menú de configuración Bluetooth

Botones	Funciones
BACK	Vuelve a la pantalla anterior.
OK	Ejecuta el menú seleccionado.
ON	Activa Bluetooth.
OFF	Desactiva Bluetooth.
SEARCH	Vuelve a buscar auriculares Bluetooth.
PAIR	Añade y conecta los auriculares BT encontrados.
CANCEL	Detiene la acción en curso.
CONNECT	Conecta los auriculares BT de la lista guardada.
DISCONNECT	Desconecta los auriculares BT, pero conserva sus datos.
DELETE	Desconecta los auriculares BT conectados/guardados y borra sus datos.
SEARCH	Vuelve a buscar auriculares BT.
◀ o ▶	Indica que hay otro menú de función; use las teclas de navegación izquierda/derecha.
Navegación o Volumen arriba/abajo	Permite seleccionar los auriculares BT deseados en la lista.
EXIT	Permite salir del menú Bluetooth.

Muestra el icono BT conectado en la barra superior



 Conect.
(sup.)

Si BT no está conectado, muestra el icono BT desconectado



 BT activado, pero sin conexión
(sup.)

Iconos

 Conect.
(sup.)

 Sin conex.
(sup.)

Cómo configurar Bluetooth

[LCD]

El menú de configuración Bluetooth solo aparece cuando el adaptador Bluetooth está instalado; conecte primero el adaptador al puerto USB de la parte posterior del teléfono.

Procedimiento de configuración:

- Paso 0. Conecte el adaptador USB Bluetooth
- Paso 1. Encienda el teléfono
- Paso 2. Busque y conecte los auriculares Bluetooth
- Paso 3. Desconecte los auriculares Bluetooth

Cómo abrir el menú «Bluetooth»


[LCD]

Abra el menú «Bluetooth»


Cloud(CM)




Pulse "Menu".



Elija "1. User Organizer"



Elija "#. Additional Settings"




Elija "5. Bluetooth"


Unified(eMG/UCP)



Pulse "Menu".



Elija "6. PHONE CONFIG"




Elija "5. Bluetooth"

Activar Bluetooth y buscar auriculares


[LCD]

1. Seleccione el menú «5. Bluetooth»




Con Bluetooth desactivado

2-1 Active BT si está desactivado




Con Bluetooth activado

2-2 Active BT





Sin auriculares /guardados


Conectados/guardados hay auriculares




(Buscando)



Encontrado.



No encontrado.



Iconos


BT guardados

Auriculares BT conectados


Conectar los auriculares BT encontrados

[LCD]


1. Seleccione unos auriculares BT y pulse «PAIR»





Conectando



Error de conexión
(ver código)




Conect.




Conectar unos auriculares BT guardados

[LCD]


1. Seleccione unos auriculares BT guardados y pulse «CONNECT»





Conectando



Error de conexión
(ver código)




Conect.




Desconectar los auriculares BT conectados

[LCD]


1. Pulse «DISCONNECT» en los auriculares BT conectados





Desconectando



Error al desconectar
(ver código)




Desconectado



Eliminar los auriculares BT conectados

[LCD]


1. Pulse «DELETE» en los auriculares BT conectados



Eliminar los auriculares BT guardados

[LCD]


1. Pulse «DELETE» en los auriculares BT guardados



Desactivar Bluetooth

[LCD]


1. Pulse «OFF»



Cómo salir del menú Bluetooth

[LCD]

1. Tras pulsar la tecla «BACK», pulse la tecla «EXIT»



iPECS

Your Communications Solution